

TENTE ALUMINIUM


Tente dépliant en aluminium robuste. Sa structure est composée d'une armature hexagonale grise en aluminium de diamètre 40mm et d'épaisseur 1,2mm. Le toit et les portes sont en polyester Oxford 260g/m² avec enduction et sont montés par Velcro sur la tente.

ALUMINUM TENT

Sturdy aluminum folding tent. Its structure consists of a grey hexagonal aluminum frame 40mm in diameter and 1.2mm thick. The roof and doors are made of 260g/m² coated Oxford polyester and are attached to the tent by Velcro.



Contenu des pièces : Contents :



Besoin de plus d'informations ?

Need more information?




Retrouvez notre vidéo
Youtube explicative.

Watch our Youtube video.

Contenu de cette notice :


Contents of this manual :

Structure



Visuel imprimé


Printed visual



Instruction de montage

Installation instructions


1



Placez une personne de chaque côté, face à face. Saisissez le "V" inférieur au centre. Les deux personnes les soulèvent et les tirent, tout en s'éloignant l'une de l'autre.

After removing the structure from the transport bag, place one person on each side, facing each other. Grasp the lower "V" in the center. Both people lift and pull them, away from each other.


2



Retirez le cadre à moitié. Placez le au dessus du tissu et sur le cadre.

Remove the frame halfway. Place it on top of the fabric and frame.

3



Accrochez le tissu sur chaque coin afin de bien tendre le toit.

Hang the fabric on each corner to tighten the roof.

4



Tirez le cadre complètement. Exercez une pression, de façon à ce qu'elle repose sur le dessus du bouton. Faites ceci pour chaque tube en position haute ou étendue.

Pull the frame all the way out. Apply pressure so that it rests on the top of the button. Do this for each tube in the up or down position.

5



Soulevez chaque pied et faites glisser l'extension vers le haut jusqu'à ce que le bouton de verrouillage s'enclenche dans le premier trou de réglage. La tente sera réglée à la position verticale la plus basse.

Lift each leg and slide the extension upwards until the locking button engages in the first adjustment hole. The tent will be set to the lowest vertical position.

6




Pour le réglage de la hauteur ou de la mise à niveau, appuyez sur les boutons de verrouillage des pieds et faites glisser les extensions des pieds inférieurs pour les verrouiller dans l'un des quatre trous de réglage. Enfin, passez les quatre pointes de terre dans chaque trou des pieds inférieurs pour les fixer au sol.

To adjust the height or level, press the foot lock buttons and slide the lower foot extensions to lock them into one of the four adjustment holes. Enfin, pass the four ground spikes through each hole in the lower legs to fix them to the ground.

7 Démontage

Appuyez sur le bouton-poussoir du pied inférieur et repliez tous les pieds, passez la main sous le tissu, aux coins et appuyez sur le bouton-poussoir et tirez le raccord vers le bas, répétez aux quatre coins. Tenez les barres de ciseaux inférieures d'un côté, une personne du côté opposé fait de même, soulevez la voile et marchez l'un vers l'autre jusqu'à ce que la voile soit repliée aux 2/3. Retirez les coins et soulevez le haut de la voile, réduisez le reste de la voile pour la mettre dans le sac de transport Trolley (optionnel).


Press the push-button on the lower foot and fold in all the feet, reach under the fabric at the corners and press the push-button and pull the seam down, repeat at all four corners. Hold the lower scissor bars on one side, a person on the opposite side does the same, lift the sail and walk towards each other until the sail is 2/3 folded. Remove the corners and lift the top of the sail, reducing the rest of the sail to fit in the bag.



Configuration d'un mûr

Wall configuration


1



Accrocher la bande velcro présente sur le visuel, sur la bande velcro à l'intérieur du toit.

Hook the Velcro strip on the visual to the Velcro strip on the inside of the roof.

2



Accrocher les 4 bandes présentes sur le visuel, autour du tube de la structure.

Hang the 4 bands on the visual around the structure's tube.

3




Voici le produit une fois le montage terminé.

This is the finished product.

Configuration d'une porte

Door configuration


1



Accrocher la bande velcro présente sur le visuel, sur la bande velcro à l'intérieur du toit.

Hook the Velcro strip on the visual to the Velcro strip on the inside of the roof.

2



Accrocher les 4 bandes présentes sur le visuel, autour du tube de la structure.

Hang the 4 bands on the visual around the structure's tube.

3




Voici le produit une fois le montage terminé. La porte s'enroule vers le haut afin de la maintenir ouverte, à l'aide des boucles Fastex

Here's the product once assembled. The door rolls up to hold it open, using the Fastex buckles.

Configuration d'un demi-mûr

Half-ripe configuration


1



Insérer la barre de maintien entre les bagues, puis, visser la totalité afin de sécuriser le tout.

Insert the retaining bar between the rings, then screw the whole thing together to secure it.


2



Accrocher la bande velcro présente sur le visuel, autour de la barre de maintien.

Hook the Velcro strip on the display around the retaining bar.


3



Accrocher les bandes présentes sur le visuel, autour du tube de la structure.

Hang the bands on the visual around the structure's tube.

4



Voici le produit une fois le montage terminé.

This is the finished product.